

Selbstschusshalter für Schussapparat



Artikelnummer: FA440

Mit dem Selbstschusshalter ist es möglich den Kieferle Schussapparat einfach senkrecht von oben in den leicht geöffneten Wühlmausgang aufzustellen. Der Auslösering des gespannten Geräts soll sich etwa in halber Höhe des Ganges befinden. Passiert die Wühlmaus den Gang dann drückt sie den Auslösering nach oben und der Schuss löst sich. Die Wühlmaus wird dadurch sicher getötet da sie der Schuss voll trifft.

Der Schussapparat wird mit der mitgelieferten Schelle an dem Selbstschusshalter befestigt. Das montierte Gerät wird dann mit dem Halter in die Erde gesteckt und richtig ausgerichtet. Nach dem Ausrichten wird es entschert und ist fangbereit.

ACHTUNG ! wichtiger Zusatz !Fallen sind kein Kinderspielzeug. Sie sind gefährlich, bei unsachgemäßer Handhabung besteht Quetschgefahr. Die Fallen gehören nicht in die Hände von Kindern. Damit kann man sich ganz schön Klemmen. Der Gebrauch geschieht auf eigene Gefahr. Das aufstellen von Fallen und jagen von Tieren ist im Jagdrecht gesetzlich geregelt. Vor dem Jagen mit Fallen machen Sie sich bitte mit den für Ihre Region geltenden Jagd- und Naturschutzbestimmungen vertraut. Es liegt in Ihrer Verantwortung ob Sie die Fallen für die von Ihnen gewünschten Zwecke einsetzen dürfen oder nicht. Bitte erkundigen Sie sich daher bei Ihre zuständigen Jagd- oder Natuschutzbehörde nach den gesetzlichen Vorschriften oder Auflagen die für Ihre Region gelten.

Preis: 5,90 EUR inkl. MwSt. (4,96 EUR exkl. MwSt.)